

Classement des eBooks

Pour ouvrir chaque sous-dossier, toucher et maintenir d'une légère pression sur le genre souhaité.

Pour accéder à toutes les pages de la liste des eBooks dans chaque genre, toucher et maintenir une légère pression sur la flèche en bas à droite.

Ouverture des eBooks

Toucher et maintenir une légère pression sur le titre choisi. Le livre s'ouvre alors sur la première de couverture.

Si un livre a été ouvert auparavant, il s'ouvrira alors à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire.

Gestes en mode lecture

Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le menu de Lecture :

Icônes en haut de l'écran, de gauche à droite :

- . porte pour quitter le livre ;
- . titre du livre ;
- . loupe pour rechercher un mot dans le livre ;
- . drapeau pour marquer la page ;
- . 3 lignes horizontales et flèche vers le bas pour déplier/agrandir le menu de lecture : de nouvelles fonctions apparaissent alors (paramètres de lecture, pivoter le texte, mettre en mode audio, prendre des notes, accéder au dictionnaire) ;

Icônes en bas de l'écran de gauche à droite :

- . 3 lignes horizontales pour accéder au sommaire/contenu du livre ;
- . flèches gauche et droite pour tourner les pages ;

Tout en bas de l'écran, curseur pour avancer ou reculer d'une ou plusieurs pages.

Un mode d'emploi détaillé est présent dans la « bibliothèque de la liseuse ».
Vous pouvez le consulter pour avoir plus d'informations sur :

*-le panneau de notifications -
 le panneau des applications*

PREMIERS PAS

La liseuse Pocket Book Touch lux Tea 3

Consignes de sécurité

- . Maintien de la liseuse à une T° comprise entre 0 et 40°C (ne pas laisser à proximité d'une source de chaleur - poêle, cheminée, etc. -, à l'intérieur d'un véhicule stationné en plein soleil, ...) ;
- . Eviter l'exposition directe à la lumière du soleil ;
- . Eviter l'exposition directe à une flamme ou à de la fumée (cigarette, briquet, feu en plein air,...);
- . Eviter le contact avec tout liquide et humidité ;
- . A garder hors de la portée des enfants ;
- . Ne pas démonter la liseuse ;
- . Ne pas en modifier le contenu ;
- . Pour l'entretien de l'appareil et de sa coque de protection, utiliser un chiffon doux sec.

Chargement de la batterie

Brancher le câble USB à un ordinateur pour lancer le chargement de la liseuse.

Une fenêtre s'ouvre sur la liseuse, « taper » sur « Charger » pour lancer le chargement.

Si la liseuse ne s'allume pas il faut, dans l'ordre

- 1 Essayer de recharger la liseuse avec un câble micro USB
- 2 Faire un reset classique en appuyant 20 secondes sur le bouton on/off
- 3 faire un reset avancé en branchant la liseuse avec un câble micro USB et en appuyant 20 secondes sur le bouton on/off.

En cas de difficultés rencontrées, merci de vous rapprocher de la bibliothèque.

Prise en main

VUE DE FACE

1. Accueil : retour à la page d'accueil / au menu principal
2. Précédent : revenir en arrière d'une page
3. Suivant : avancer d'une page
4. Menu : ouvre le menu contextuel (le cas échéant). Pour activer/désactiver l'Éclairage, maintenez enfoncé le bouton Menu pendant une seconde.

VUE DE DESSOUS

5. Port Micro-USB : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB
6. Fente pour carte MicroSD : permet d'insérer une carte MicroSD/SDHC (jusqu'à 32 Go)
7. Marche/Arrêt: permet d'allumer/éteindre l'appareil.



Si votre appareil se fige (ne répond pas aux pressions de touches ou à l'écran), vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes.

Gestes

Attention, écran fragile. Pour éviter de l'endommager, veiller à ne pas exercer de trop fortes pressions sur l'écran.

- Ouvrir un élément (livre, fichier, application de dossier ou élément de menu) en touchant du doigt.
- Ouvrir le menu contextuel d'un élément (le cas échéant) en touchant et maintenant une légère pression du doigt.
- Tourner les pages d'un livre en glissant horizontalement le doigt sur l'écran.
- Pour faire défiler une liste, faire glisser le doigt de bas en haut sur l'écran.
- Pour zoomer (grossir l'affichage à l'écran), placer deux doigts sur l'écran, les rapprocher pour effectuer un zoom arrière, les écarter pour effectuer un zoom avant.

Eclairage

Pour activer/désactiver l'éclairage en façade, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

Vous pouvez également régler le niveau d'éclairage en façade à l'aide du curseur de la barre de Notifications.

Menu Principal

Une fois l'appareil allumé, le menu principal s'affiche à l'écran.

Pour revenir au menu principal (écran d'accueil) à partir de n'importe quelle application, appuyez sur la touche Maison.

Accéder à la bibliothèque et aux eBooks

Depuis le menu principal en touchant et en maintenant une légère pression sur « Bibliothèque » en bas de l'écran à gauche.

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, le menu principal ou le dernier livre ouvert apparaît, en fonction des paramètres.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.